

Стереогарнітура Nokia WH-600



9206941/1



© 2007 Nokia. Усі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальності за втрату даних або неодержаний прибуток, а також за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо передбачені та умовні, включаючи (але не лише) обов'язкові гарантії комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати у дилера Nokia у Вашому регіоні.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають законодавству щодо експорту і

нормативним положенням США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Початок роботи

За допомогою стереогарнітури Nokia WH-600 можна телефонувати та отримувати дзвінки, а також слухати музику з сумісного пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV 3,5 мм, вставте штекер гарнітури (компонент 1 на титульній сторінці) у гніздо AV. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача до цього пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV 2,5 мм, до штекера гарнітури приєднайте адаптер AD-52 (постачається у комплекті), а потім приєднайте адаптер до пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia (наприклад, музичного плеєра) зі стандартним аудіогніздом Nokia AV 3,5 мм, до

штекера гарнітури приєднайте адаптер AD-63 (постачається у комплекті), а потім приєднайте адаптер до пристрою. Під час використання адаптера прослуховувати музику можна лише за допомогою гарнітури.

Розташуйте навушники (6) на голові таким чином, щоб підкладки динаміків зручно прилягали до вух (див. малюнок 7). Розмістіть підкладку із зображеною на ній літерою L на лівому вусі, а підкладку із зображеною на ній літерою R – на правому вусі. Відрегулюйте найзручнішу для себе довжину дужки гарнітури. За допомогою затискача (2) прикріпіть гарнітуру до одягу. Тепер гарнітура готова до використання.

Зберігайте всі аксесуари та додаткові пристрої у місцях, недоступних для малих дітей.

Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.



Попередження: під час використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати рівень гучності, натисніть клавішу регулювання гучності (4) вгору або донизу.

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб зателефонувати, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте мобільний пристрій, як завжди. Під час дзвінка говоріть у мікрофон (3) гарнітури.

Якщо Ваш мобільний пристрій підтримує голосовий набір, потримайте клавішу відповіді/завершення (5) та виконайте дії, описані в посібнику користувача Вашого мобільного пристрою.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб відхилити вхідний дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою

сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.