

3. Якщо відображується правильне слово, перейдіть до кроку 4. В іншому разі натисніть **0**, щоб відобразити інші варіанти слів для натиснутих клавіш.
- Наприклад, для слів *Of* та *Me* (англійська мова) використовуйте **6** та **3**.
4. Натисніть **#**, щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Режим “ABC”

Натискайте клавіші з потрібними символами:

- один раз для першої літери;
- двічі для другої літери;
- і так далі.

Наприклад, натисніть **2** тричі, щоб ввести літеру "С", а **5** двічі, щоб ввести літеру "К".

Режим “Цифри”

Натискайте клавіші, що відповідають цифрам, які потрібно ввести.

Режим “Символи”

Натискайте клавіші, що відповідають символам, які потрібно ввести, а потім натисніть програмну клавішу **Так**. За допомогою клавіш **Вгору** або **Вниз** можна відобразити більше символів.

Функція	Опис	Виберіть
Видалення останніх дзвінків	Видалення записів про дзвінки в кожному типі дзвінків або всіх записів відразу.	Меню > Журнал дзвінків > Видалити всі
Відображення часу дзвінка	Перегляд часу останніх отриманих і вихідних дзвінків. Також скидання показників лічильника.	Меню > Журнал дзвінків > Час дзвінка
Відображення вартості дзвінка	Перегляд вартості всіх дзвінків.	Меню > Журнал дзвінків > Вартість дзвінка
Послуги мережі	Використання послуг мережі, запропонованих постачальником послуг.	Меню > Послуги мережі
Вибір звуку й гучності дзвінка	Вибір звуку або рівня гучності вхідних дзвінків.	Меню > Установки звуку > Звук дзвінка або Гучність дзвінка
Тип сигналу	Вибрати тип сигналу для дзвінка.	Меню > Установки звуку > Тип сигналу
Виберіть звук клавіатури	Вибір звуку, який лунатиме під час натискання клавіш телефону.	Меню > Установки звуку > Звук клавіатури
Вибір звуку повідомлення	Вибір звуку сповіщення про вхідні SMS, MMS та інформаційні повідомлення або встановлення частоти інформування про нові повідомлення.	Меню > Установки звуку > Звук повідомлення
Сигнал під час розмови	Дозволяє настроїти телефон таким чином, що він подаватиме сигнал під час дзвінка, якщо було отримано нове повідомлення чи настав час для будильника.	Меню > Установки звуку > Сигнал під час розмови
Звук фолдера	Вибір звуку, який лунатиме в момент відкривання чи закривання телефону.	Меню > Установки звуку > Звук фолдера
Звук увімкнення або вимкнення живлення	Вибір мелодії, яка лунатиме з телефону під час увімкнення чи вимкнення.	Меню > Установки звуку > Звук увімкн/вимкн
Додаткові звуки	Встановлення додаткових звуків для телефону.	Меню > Установки звуку > Додаткові звуки

Функція	Опис	Виберіть
Швидкий доступ до пунктів меню	Призначення навігаційних як клавіш для швидкого доступу до найбільш використовуваних меню.	Меню > Установки телефону > Швидкий доступ
Кнопка гучності	Визначте, як телефон реагуватиме на натискання та утримування клавіш гучності при отриманні дзвінка — чи вимкне звук дзвінка, чи відхилить дзвінок.	Меню > Установки телефону > Кнопка гучності
Скидання установок телефону	Скидання установок телефону до стандартних заводських значень.	Меню > Установки телефону > Скидання установок

Важливі застереження щодо безпеки

Ознайомтеся з цими вказівками, перш ніж користуватися цим бездротовим телефоном. Недотримання цих вказівок може бути небезпечним чи суперечити закону.

Безпека руху — понад усе

Не користуйтеся телефоном під час керування транспортним засобом; спочатку зупиніться.

Вимкнення телефону під час заправки пального

Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях (станціях обслуговування) чи поблизу пального або хімічних речовин.

Вимкнення у літаку

Бездротові телефони можуть стати причиною перешкод. Використовувати їх у літаках незаконно та небезпечно.

Поради щодо введення текст

- Щоб перемістити курсор, натискайте навігаційні клавіші.
- Щоб видаляти символи по одному, натискайте **С**. Щоб очистити дисплей, натисніть і потримайте **С**.
- Щоб вставити пробіл між символами, натисніть **#**.
- Щоб змінити регістр у режимі T9 або ABC, натисніть *****.
- Щоб увести знаки пунктуації в режимі T9 або ABC, натисніть **1**.

Надсилання SMS-повідомлення

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Повідомлення** → **SMS-повідомлення** → **Написати**.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть програмну клавішу **Опції** і додайте об’єкти за допомогою таких опцій:
 - Додати об’єкти**: додати звуки, зображення або анімаційні зображення.
 - Додати шаблони**: додати текстові шаблони.
 - Додати емозначку**: додати емозначки.
 - Додати з телефонної книги**: додати абонентів із телефонної книги.
 - Додати закладку**: додати закладки.
- Натисніть клавішу **Опції** та виберіть **Лише відправити**, **Зберегти та відправити** або **Лише зберегти**.

Функція	Опис	Виберіть
Читання SMS або MMS повідомлень	Дозволяє читати отримані, надіслані або збережені повідомлення.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Вхідні, Вихідні або Чернетки
Надсилання SMS або MMS повідомлень	Створення і надсилання повідомлень на інші мобільні телефони.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Написати
Шаблони повідомлення	Заздалегідь настроєні шаблони часто використовуваних повідомлень або емозначок.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Шаблони або Шаблони емозначок
Опції надсилання повідомлень	Встановлення опцій для служб обміну повідомленнями.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Установки або Настройка
Видалення повідомлень	Видалення повідомлень з кожної папки окремо або всіх повідомлень одразу.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Видалити всі
Стан пам'яті для повідомлень	Перевірка інформації про пам'ять для повідомлень.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Стан пам'яті
Голосова пошта	Використання послуги голосової пошти та прослуховування повідомлень через мережу.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > Голосова пошта
Сервісні повідомлення	Зміна установок послуги та доступ до сервісних повідомлень.	Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > CB-повідомлення

Вимикання поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання. Дотримуйтесь усіх чинних положень та правил.

Перешкоди

На всі бездротові телефони можуть впливати перешкоди, що може негативно вплинути на їхню роботу.

Особливі положення

Дотримуйтесь усіх чинних спеціальних нормативних положень у будь-якому регіоні та завжди вимикайте свій телефон у місцях, де користування ним заборонене.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

Особливі умови використання

Використовуйте лише у звичайному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтеся антени без потреби, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть номер служби екстреної допомоги в місці перебування, а потім натисніть . Не завершуйте дзвінок, поки вам цього не дозволять.

Маленькі діти і ваш телефон

Зберігайте телефон та всі його складові, включаючи аксесуари, в місцях, недоступних для маленьких дітей.

Аксесуари й акумулятори

Користуйтеся лише акумуляторами й аксесуарами (наприклад, гарнітурами й кабелями передачі даних для ПК), які дозволені компанією Samsung. Використання будь-яких нездозовлених аксесуарів може пошкодити ваш телефон та може бути небезпечним.

6. Якщо ви вибрали **Зберегти та відправити** або **Лише зберегти**, виберіть місце збереження в пам'яті.
7. Уведіть номер одержувача і натисніть програмну клавішу **Опції** → **Надіслати повідомлення**.

Фотографування

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Камера** → **Сфотографувати**.
- Спрямуйте об’єktiv на об’єкт та визначте потрібні настройки зображення.
- Натисніть , щоб зробити знімок.
- Натисніть програмну клавішу**Зберегти** щоб зберегти знімок, або натисніть програмну клавішу **Скасув.**, щоб видалити знімок.
- Зберігши фотознімок, натисніть програмну клавішу , щоб зробити наступний знімок.

Примітка: Після того, як знімок зроблений, може виявитися, що зберегти його неможливо, залежно від обсягу пам'яті телефону. Щоб звільнити пам'ять, видаліть старі знімки.

Функція	Опис	Виберіть
Профіль MMS	Вибір або конфігурування профілю з’єднання, використовуваного для MMS.	Меню > Повідомлення > MMS-повідомлення > Профіль MMS
Push-повідомлення	Зміна установок послуги та доступ до push-повідомлень або їх видалення.	Меню > Повідомлення > Push-повідомлення
Екстрені повідомлення	Увімкнення функції екстрених повідомлень. Уведення одержувачів повідомлень та вибір режиму повторення.	Меню > Повідомлення > Екстрені повідомлення
WAP-браузер	Запуск war-браузера та настроювання його конфігурації.	Меню > WAP&Ігри > WAP-браузер
FM радіо	Прослуховування музики чи новин за допомогою FM радіоприймача у вашому телефоні. Необхідно приєднати до телефону головну гарнітуру з комплекту.	Меню > WAP&Ігри > FM радіо
Доступ до мультимедійних файлів	Доступ до ігор, звуків та зображень у пам'яті телефону.	Меню > WAP&Ігри > Ігри, Звуки, Зображення
Видалення всіх мультимедійних файлів	Видалення ігор, звуків, зображень із кожної папки мультимедійних файлів або всіх файлів одразу.	Меню > WAP&Ігри > Видалити всі
Стан пам'яті для WAP&Ігри	Перевірка загального обсягу пам'яті, використовуваної для ігор, звуків та зображень.	Меню > WAP&Ігри > Стан пам'яті
Будильник	Встановлення часу, в який пролунає сигнал будильника.	Меню > Органайзер > Будильник
Календар	Відстеження планів на сьогодні й на місяць.	Меню > Органайзер > Календар
Час і дата	Встановлення поточної дати й часу вручну.	Меню > Органайзер > Час і дата
Калькулятор	Основні арифметичні дії.	Меню > Органайзер > Калькулятор

Увага	У разі заміни акумулятора на акумулятор неправильного типу існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
	Тривале використання гарнітури або високий рівень гучності можуть погіршити слух.

Кваліфіковане обслуговування

Лише кваліфіковані спеціалісти мають право ремонтувати телефон.

Інформація про SAR (коефіцієнт питомого поглинання)

Ваш бездротовий телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало обмеження щодо випромінювання радіочастот, встановленого Радою ЄС. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги базуються на стандартах безпеки, які були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень.

Ці стандарти мають значний запас надійності, що має на меті гарантувати безпеку всіх осіб незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для бездротових телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR, встановлений Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цієї моделі було 0,85 Вт/кг.

Швидка довідка про функції

У цьому розділі коротко описуються функції вашого телефону.

Функція	Опис	Виберіть
Пошук контакту	Пошук контактів у телефонній книзі.	Телефонна книга > Пошук
Додавання нового контакту	Додавання нового контакту до Телефонної книги.	Телефонна книга > Новий запис
Пошук у групі	Пошук контактів у групах абонентів Телефонної книги.	Телефонна книга > Пошук у групі
Зміна параметрів групи абонентів	Вибір звуку для вхідних дзвінків і повідомлень від учасників групи. Також зміна назви групи.	Телефонна книга > Редагувати групу
Швидкий набір	Призначення номерів швидкого набору (від 2 до 9) для восьми номерів, які набираються найчастіше.	Телефонна книга > Швидкий набір
Видалення контактів із телефонної книги	Видалення усіх контактів телефонної книги, збережених у пам'яті телефону, на SIM-картці або одразу в обох видах пам'яті.	Телефонна книга > Видалити всі
Стан пам'яті телефонної книги	Перегляд загальної кількості абонентів Телефонної книги в пам'яті телефону або на SIM-картці.	Телефонна книга > Стан пам'яті
SDN (Сервісні номери)	Доступ до списку сервісних номерів, наданих постачальником послуг. (Відображається лише у випадку, якщо підтримується вашою SIM-карткою.)	Телефонна книга > SDN
Використання SIM-послуг	Використання різноманітних додаткових послуг, запропонованих постачальником послуг.	Меню > SIM AT
Перегляд останніх дзвінків	Перегляд пропущених та отриманих дзвінків і набраних номерів.	Меню > Журнал дзвінків > Пропущені дзвінки, Вхідні дзвінки, Вихідні дзвінки

Функція	Опис	Виберіть
Список завдань	Створення списку завдань і призначення строку виконання кожного з них.	Меню > Органайзер > Список завдань
Голосове нагадування	Запис та прослуховування голосових нагадувань.	Меню > Органайзер > Голосове нагадування
Конвертер валют	Конвертування валют.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Камера	Дозволяє робити знімки в різних режимах і переглядати збережені знімки у форматі jpeg. Також можна переглянути дані про пам'ять для кожного зі знімків.	Меню > Камера
Інфрачервоний порт	Обмін даними із сумісними з інфрачервоним каналом зв'язку комп'ютерами й телефонами через інфрачервоний порт.	Меню > Установки телефону > Активувати ІЧ-порт
Установки дисплеяЗміна установок дисплея та підсвічування.		Меню > Установки телефону > Установки дисплея
Привітання	Дозволяє вести привітання, яке відображуватиметься в момент увімкнення телефону.	Меню > Установки телефону > Привітання
Перегляд своїх телефонних номерів	Перегляд своїх телефонних номерів та призначення для них імен.	Меню > Установки телефону > Власний номер
Мова дисплея	Вибір мови для відображення тексту.	Меню > Установки телефону > Мова
Безпека	Захист телефону від несанкціонованого використання.	Меню > Установки телефону > Безпека
Додаткові установки	Дозволяє настроїти функції автоматичного повторного набору чи автовідповідача.	Меню > Установки телефону > Додаткові установки

Декларація про відповідність (R&TTE)

Опис моделі: Переносний стільниковий телефон (GSM 900/1800/1900)

Назва моделі: SGH-X520

Виготовлений: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350*

якого стосується ця декларація, і який відповідає наведеним нижче стандартам та/або вимогам інших нормативних документів.

Безпека	: EN 60950-1:2001	SAR	: EN 50360:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)		: EN 50361:2001
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	Мережа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Цим ми засвідчуємо, що [усі необхідні тестування на радіовипромінювання були проведені і що] вищевказаний виріб відповідає усім основним вимогам Директиви Ради Європи 1999/5/EC. Процедура оцінювання відповідності, викладена у Статті 10 і детально описана в Додатку [IV] Директиви Ради Європи 1999/5/EC, була проведена із залученням уповноважених оганів:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в:
Samsung Electronics QA Lab.

і може бути надана за вимогою.
(Представник в ЄС)

Місце і дата видання:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.18

Yong-Sang Park/S.Manager

* Це не адреса Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung. Щоб отримати адресу чи телефонний номер Центру обслуговування клієнтів компанії Samsung, див. гарантійну картку або зверніться в місце продажу, де придбано телефон.